

EERSTE HULP BIJ STORING CV KETEL



Voordat u de storingsdienst belt, adviseren wij u het volgende te controleren:

1. Zit de stekker in het stopcontact?
2. Staat er spanning op het stopcontact? (Te controleren door een schemerlamp op het stopcontact van de ketel aan te sluiten en te kijken of deze brandt);
3. Staat de gaskraan van de ketel open? (De knop moet in de lengte richting van de kraan staan).
4. Staat de hoofdgaskraan bij de gasmeter open? (De knop moet in de lengte richting van de kraan staan);
5. De waterdruk in de CV installatie hoort tussen de 1.5 en 2.0 bar te zijn. Is de waterdruk lager dan 1 bar, dan moet het toestel bijgevuld worden:
 - a. Toestel laten afkoelen tot ongeveer 30 graden;
 - b. Vulslang op de kraan van de waterleiding aansluiten, de koppeling vast draaien en het andere einde op de vulkraan van de CV- Installatie draaien, deze koppeling niet helemaal vastdraaien;
 - c. Open voorzichtig de kraan van de waterleiding en laat alle lucht uit de slang ontsnappen via de koppeling van de cv vulkraan;
 - d. Nadat de slang is gevuld met water, de koppeling van de vulkraan van de cv installatie ook goed vast draaien, vervolgens de vulkraan van de CV installatie openen en dan de waterkraan geheel openen;
 - e. Vul de cv installatie tot een druk van 1.8 bar af te lezen op de drukmeter van de cv Installatie of op de CV ketel zelf;
 - f. Is de druk bereikt, vulkraan van de cv installatie sluiten, daarna de waterkraan sluiten en de slang afkoppelen;
6. Voor toestellen met een waakvlam: brandt de waakvlam? Zo niet, deze aansteken (voor instructies zie het instructieboekje van de ketel);
7. Bij de cv installaties met display; noteer de code voordat u de reset knop van uw ketel indrukt. (voor instructies zie het instructieboekje van uw ketel);
8. Zijn er (warm)waterkranen die druppelen? Zo ja, draai deze dicht zodat ze niet meer druppelen;
9. Indien aanwezig; zijn de batterijen van de (klok)thermostaat vol? Bij twijfel deze vervangen door nieuwe exemplaren;
10. Zijn alle radiatorkranen in de woonvertrekken geopend? Zo niet, draai alle radiatorkranen open. Dit doet u door de knoppen linksom te draaien;
11. Staat de kamerthermostaat voldoende hoog ingesteld ? Zo niet stel deze minimaal 2 graden hoger in dan de temperatuur die in het vertrek heerst;

Heeft u een serviceabonnement bij Installatiebedrijf van de Vendel BV en heeft het doorlopen van bovengenoemde punten geen oplossing geboden voor het niet (goed) functioneren van uw cv installatie, dan kunt u de storingsdienst bellen van Installatiebedrijf van de Vendel BV via telefoonnummer **0318-571431**.

Mocht blijken dat de storing is te verhelpen door een van de eerder genoemde punten uit te voeren, dan worden de kosten van het bezoek van de storingsmonteur in rekening gebracht.